Isuzu D-Max (Руководство по эксплуатации Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 30.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/isuzu/d-max/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	в салоне и в моторном отсеке: в салоне — за карманом для мелких предметов в нижней левой части панели приборов со стороны водителя; в моторном отсеке — блок спереди слева	—	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 642
Где находится блок	В салоне: ниша для мелких предметов в нижней части панели прибор со стороны водителя; в моторном отсеке: блок спереди слева	—	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 642
Где находится блок	Моторный отсек, передняя левая сторона	—	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 642
Где находится блок	Блоки предохранителей и реле расположены на панели приборков — отдельные схемы для праворульных и леворульных моделей	блок в панели приборов	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 648
Предохранитель	SPARE — 5 A, 10 A, 15 A	моторный отсек, запасные предохранители №28–30	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 646
Предохранитель	H/LIGHT RH LO — 10 A	моторный отсек, предохранитель №1	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 646
Предохранитель	STOP LIGHT — 15 A	моторный отсек, предохранитель №10	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 646
Предохранитель	HAZARD — 15 A	моторный отсек, предохранитель №11	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 646
Предохранитель	HORN — 10 A	моторный отсек, предохранитель №12	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 646

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	TCM_B/DRM_B — 10 A / 15 A	моторный отсек, предохранитель №14 (для Сингапура 10 A; для других рынков 15 A)	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 646
Предохранитель	H/LIGHT LH HI — 10 A	моторный отсек, предохранитель №15	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 646
Предохранитель	H/LIGHT RH HI — 10 A	моторный отсек, предохранитель №16	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 646
Предохранитель	TAIL LIGHT LH/ILLUMI — 10 A	моторный отсек, предохранитель №17	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 646
Предохранитель	TAIL LIGHT RH — 10 A	моторный отсек, предохранитель №18	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 646
Предохранитель	A/C — 10 A	моторный отсек, предохранитель №19	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 646
Предохранитель	H/LIGHT LH LO — 10 A	моторный отсек, предохранитель №2	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 646
Предохранитель	MAIN — 120 A	моторный отсек, предохранитель №20	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 646
Предохранитель	IG-2 — 60 A	моторный отсек, предохранитель №21	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 646
Предохранитель	GLOW — 60 A	моторный отсек, предохранитель №22	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 646
Предохранитель	BLOWER — 30 A	моторный отсек, предохранитель №23	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 646
Предохранитель	ECM — 40 A	моторный отсек, предохранитель №25	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 646
Предохранитель	IG-1 — 30 A / 40 A	моторный отсек, предохранитель №27 (с пассивным доступом 30 A; без пассивного доступа 40 A)	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 646
Предохранитель	PCV HEATER — 10 A; PESS (+B) — 10 A	моторный отсек, предохранитель №3	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 646

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	ENGINE — 10 A / 15 A	моторный отсек, предохранитель №4 (для Сингапура 10 A; для других рынков 15 A)	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 646
Предохранитель	RR FOG LIGHT — 10 A	моторный отсек, предохранитель №5	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 646
Предохранитель	TRAILER — 20 A	моторный отсек, предохранитель №6	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 646
Предохранитель	ESC — 10 A; STRG LOCK — 10 A	моторный отсек, предохранитель №7	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 646
Предохранитель	FRT FOG LIGHT — 5 A	моторный отсек, предохранитель №8	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 646
Предохранитель	FRT WIPER — 20 A	моторный отсек, предохранитель №9	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 646
Предохранитель	17 — 10A — TAIL LIGHT LH/ILLUMI	моторный отсек, №17	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 646
Предохранитель	18 — 10A — TAIL LIGHT RH	моторный отсек, №18	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 646
Предохранитель	19 — 10A — A/C	моторный отсек, №19	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 646
Предохранитель	20 — 120A — MAIN	моторный отсек, №20	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 646
Предохранитель	21 — 60A — IG-2	моторный отсек, №21	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 646
Предохранитель	22 — 60A — GLOW	моторный отсек, №22	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 646
Предохранитель	23 — 30A — BLOWER	моторный отсек, №23	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 646
Предохранитель	25 — 40A — ECM	моторный отсек, №25	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 646
Предохранитель	28 — 5A — SPARE	моторный отсек, №28	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 646

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	29 — 10A — SPARE	моторный отсек, №29	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 646
Предохранитель	30 — 15A — SPARE	моторный отсек, №30	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 646
Предохранитель	4 — 15A — ENGINE	моторный отсек, №4, модели кроме рынка Сингапура	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 646
Предохранитель	7 — 10A — ESC	моторный отсек, №7	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 646
Предохранитель	ENGINE (IG) — 10 A	панель приборов, предохранитель №11	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Предохранитель	TCM — 15 A	панель приборов, предохранитель №13	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Предохранитель	4WD — 10 A	панель приборов, предохранитель №14	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Предохранитель	FRT WIPER — 20 A	панель приборов, предохранитель №16	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Предохранитель	ELEC (IG1) — 10 A	панель приборов, предохранитель №19	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Предохранитель	CIGAR LIGHTER — 15 A	панель приборов, предохранитель №2	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Предохранитель	ACC SOCKET — 15 A	панель приборов, предохранитель №20	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Предохранитель	DOOR LOCK — 20 A	панель приборов, предохранитель №21	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Предохранитель	ESC — 10 A / SPARE FUSE — 20 A	панель приборов, предохранитель №22 (с пассивным доступом ESC 10 A; без пассивного доступа запасной 20 A)	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Предохранитель	SPARE FUSE — 20 A / STARTER — 10 A	панель приборов, предохранитель №23 (с пассивным доступом запасной 20 A; без пассивного доступа стартер 10 A)	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	BCM — 10 A	панель приборов, предохранитель №24	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Предохранитель	AUDIO (+B) — 15 A	панель приборов, предохранитель №25	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Предохранитель	ROOM — 10 A	панель приборов, предохранитель №26	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Предохранитель	4WD (+B) — 10 A	панель приборов, предохранитель №27	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Предохранитель	METER (+B) — 10 A	панель приборов, предохранитель №28	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Предохранитель	AUDIO & CIGAR (ACC) — 20 A	панель приборов, предохранитель №29	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Предохранитель	AUDIO — 10 A	панель приборов, предохранитель №3	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Предохранитель	POWER SEAT — 20 A	панель приборов, предохранитель №30	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Предохранитель	RR DEFOGGER — 20 A	панель приборов, предохранитель №31	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Предохранитель	POWER WINDOW — 30 A	панель приборов, предохранитель №32	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Предохранитель	PCV HEATER — 10 A	панель приборов, предохранитель №36	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Предохранитель	ELEC (IG2) — 10 A	панель приборов, предохранитель №4	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Предохранитель	TURN LIGHT — 10 A	панель приборов, предохранитель №6	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Предохранитель	TRAILER — 10 A	панель приборов, предохранитель №7	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Предохранитель	SEAT HEATER — 15 A	панель приборов, предохранитель №8	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	PESS — 10 A	панель приборов, предохранитель №9	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Предохранитель	11 — 10A — ENGINE (IG)	панель приборов, №11	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Предохранитель	13 — 15A — TCM	панель приборов, №13	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Предохранитель	16 — 20A — FRT WIPER	панель приборов, №16	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Предохранитель	19 — 10A — ELEC (IG1)	панель приборов, №19	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Предохранитель	2 — 15A — CIGAR LIGHTER	панель приборов, №2	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Предохранитель	20 — 15A — ACC SOCKET	панель приборов, №20	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Предохранитель	21 — 20A — DOOR LOCK	панель приборов, №21	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Предохранитель	22 — 10A — ESC	панель приборов, №22, модели с системой пассивного доступа и запуска	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Предохранитель	23 — 20A — SPARE FUSE	панель приборов, №23, модели с системой пассивного доступа и запуска	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Предохранитель	24 — 10A — BCM	панель приборов, №24	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Предохранитель	25 — 15A — AUDIO (+B)	панель приборов, №25	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Предохранитель	26 — 10A — ROOM	панель приборов, №26	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Предохранитель	28 — 10A — METER (+B)	панель приборов, №28	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Предохранитель	29 — 20A — AUDIO & CIGAR (ACC)	панель приборов, №29	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30 — 20A — POWER SEAT	панель приборов, №30	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Предохранитель	31 — 20A — RR DEFOGGER	панель приборов, №31	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Предохранитель	32 — 30A — POWER WINDOW	панель приборов, №32	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Предохранитель	33 — BLANK — резерв (без номинала)	панель приборов, №33	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Предохранитель	34 — BLANK — резерв (без номинала)	панель приборов, №34	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Предохранитель	35 — BLANK — резерв (без номинала)	панель приборов, №35	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Предохранитель	36 — 10A — PCV HEATER	панель приборов, №36	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Предохранитель	4 — 10A — ELEC (IG2)	панель приборов, №4	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Предохранитель	6 — 10A — TURN LIGHT	панель приборов, №6	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Предохранитель	8 — 15A — SEAT HEATER	панель приборов, №8	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Предохранитель	9 — 10A — PESS	панель приборов, №9	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Реле	1 — HEATER (отопитель)	моторный отсек	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 647
Реле	2 — ECM MAIN	моторный отсек	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 647
Реле	3 — GLOW	моторный отсек	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 647
Реле	4 — STARTER	моторный отсек	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 647

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	5 — DRL1	моторный отсек	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 647
Реле	6 — STARTER CUT	моторный отсек	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 647
Реле	7 — HEAD LIGHT DIMMER	моторный отсек	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 647
Реле	8 — HEAD LIGHT	моторный отсек	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 647
Реле	9 — TAIL LIGHT	моторный отсек	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 647
Реле	10 — FOG LIGHT	моторный отсек	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 647
Реле	11 — HORN	моторный отсек	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 647
Реле	12 — A/C COMPRESSOR	моторный отсек	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 647
Реле	13 — THERMO	моторный отсек	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 647
Реле	14 — REAR FOG LIGHT	моторный отсек	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 647
Реле	HEATER (отопитель)	моторный отсек, реле №1	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 647
Реле	FOG LIGHT (противотуманные фары)	моторный отсек, реле №10	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 647
Реле	HORN (звуковой сигнал)	моторный отсек, реле №11	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 647
Реле	A/C COMPRESSOR (компрессор кондиционера)	моторный отсек, реле №12	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 647
Реле	THERMO (термореле)	моторный отсек, реле №13	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 647

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	REAR FOG LIGHT (задний противотуманный фонарь)	моторный отсек, реле №14	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 647
Реле	ECM MAIN (главное реле ЭБУ двигателя)	моторный отсек, реле №2	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 647
Реле	GLOW (свечи накаливания)	моторный отсек, реле №3	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 647
Реле	STARTER (стартер)	моторный отсек, реле №4	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 647
Реле	DRL1 (дневные ходовые огни)	моторный отсек, реле №5	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 647
Реле	STARTER CUT (отключение стартера)	моторный отсек, реле №6	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 647
Реле	HEAD LIGHT DIMMER (переключение света фар)	моторный отсек, реле №7	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 647
Реле	HEAD LIGHT (фары)	моторный отсек, реле №8	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 647
Реле	TAIL LIGHT (габаритные огни)	моторный отсек, реле №9	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 647
Реле	5 — FRT WIPER	панель приборов	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Реле	6 — IG1	панель приборов	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Реле	7 — IG2	панель приборов	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Реле	ACC SOCKET (розетка аксессуаров)	панель приборов, реле №1	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Реле	RR DEFOGGER TIMER (таймер обогревателя заднего стекла)	панель приборов, реле №11	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Реле	ESC	панель приборов, реле №13	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	RR DEFOGGER (обогреватель заднего стекла)	панель приборов, реле №2	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Реле	POWER WINDOW (электростеклоподъёмники)	панель приборов, реле №4	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Реле	FRT WIPER (передний стеклоочиститель)	панель приборов, реле №5	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Реле	IG1	панель приборов, реле №6	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Реле	IG2	панель приборов, реле №7	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Реле	ACC	панель приборов, реле №8	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650
Реле	DEAD LOCK (полная блокировка замков)	панель приборов, реле №9	Руководство Isuzu D-Max (2017 (D-Max (TFR/TFS) 2017MY)), стр. 650