Isuzu D-Max (Руководство по эксплуатации Isuzu D-Max (2016 (D-Max))): план технического обслуживания

Памятка владельца CarDir · 30.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/isuzu/d-max/

	Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[ ]	Операция ТО	1,27–1,29	Плотность электролита заряженной АКБ при 20 °C	Руководство Isuzu D-Max (2016 (D-Max)), стр. 463
[ ]	Операция ТО	Каждые 40 000 км или 48 месяцев	Тепловой зазор клапанов, проверка	Руководство Isuzu D-Max (2016 (D-Max)), стр. 475
[ ]	Операция ТО	Каждые 100 000 км или 60 месяцев	[A/T] Жидкость автоматической трансмиссии, проверка	Руководство Isuzu D-Max (2016 (D-Max)), стр. 476
[ ]	Операция ТО	Через первые 10 000 км или 12 месяцев	Масло дифференциала (переднего и заднего), первая замена	Руководство Isuzu D-Max (2016 (D-Max)), стр. 476
[ ]	Операция ТО	Каждые 20 000 км или 24 месяца км / мес	Радиус поворота влево и вправо — O	Руководство Isuzu D-Max (2016 (D-Max)), стр. 477
[ ]	Операция ТО	Каждые 80 000 км или 96 месяцев км / мес	Шланги гидроусилителя рулевого управления — 3	Руководство Isuzu D-Max (2016 (D-Max)), стр. 477
[ ]	Операция ТО	Каждые 15 000 км или 12 месяцев км / мес	Воздушный фильтр кондиционера — R	Руководство Isuzu D-Max (2016 (D-Max)), стр. 478
[ ]	Операция ТО	Каждые 30 000 км или 36 месяцев км / мес	Смазка передних ступичных подшипников — R	Руководство Isuzu D-Max (2016 (D-Max)), стр. 478
[ ]	Операция ТО	Проверка каждые 40 000 км, замена каждые 80 000 км	Жидкость автоматической коробки передач, тяжелые условия (B, E, A+D)	Руководство Isuzu D-Max (2016 (D-Max)), стр. 479
[ ]	Операция ТО	Замена каждые 20 000 км после замены через первые 10 000 км	Масло раздаточной коробки, тяжелые условия (B)	Руководство Isuzu D-Max (2016 (D-Max)), стр. 479
[ ]	Замена масла, интервал	20 000 км	двигатель 4JK1-TC Hi-Power	Руководство Isuzu D-Max (2016 (D-Max)), стр. 475
[ ]	Замена масла, интервал	Замена каждые 5000 км	тяжелые условия эксплуатации (C, F, G, A+D)	Руководство Isuzu D-Max (2016 (D-Max)), стр. 479
[ ]	Замена масла, мес	24 мес	двигатель 4JK1-TC Hi-Power	Руководство Isuzu D-Max (2016 (D-Max)), стр. 475
[ ]	Фильтры, замена	Каждые 40 000 км или 48 месяцев	воздушный фильтр, замена	Руководство Isuzu D-Max (2016 (D-Max)), стр. 475
[ ]	Фильтры, замена	Каждые 10 000 км или 12 месяцев	воздушный фильтр, проверка	Руководство Isuzu D-Max (2016 (D-Max)), стр. 475
[ ]	Фильтры, замена	Каждые 20 000 км или 24 месяца	масляный фильтр двигателя, замена	Руководство Isuzu D-Max (2016 (D-Max)), стр. 475

	Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[ ]	Фильтры, замена	Замена топливного фильтра при включении контрольной лампы топливного фильтра	топливный фильтр, замена	Руководство Isuzu D-Max (2016 (D-Max)), стр. 475
[ ]	Фильтры, замена	Проверка каждые 5000 км, замена каждые 20 000 км	воздушный (фильтрующий элемент воздухоочистителя), тяжелые условия (C)	Руководство Isuzu D-Max (2016 (D-Max)), стр. 479
[ ]	Фильтры, замена	Замена каждые 5000 км	масляный фильтр двигателя, тяжелые условия (C, F, G, A+D)	Руководство Isuzu D-Max (2016 (D-Max)), стр. 479
[ ]	Антифриз, замена	Каждые 24 месяца (при использовании охлаждающей жидкости, рекомендованной Isuzu)	замена охлаждающей жидкости	Руководство Isuzu D-Max (2016 (D-Max)), стр. 475
[ ]	Масло КПП, замена	20 000 км	МКП, проверка масла	Руководство Isuzu D-Max (2016 (D-Max)), стр. 476
[ ]	Масло КПП, замена	Замена каждые 20 000 км после замены через первые 10 000 км	механическая КПП, тяжелые условия (B)	Руководство Isuzu D-Max (2016 (D-Max)), стр. 479