KGM Torres (Руководство по эксплуатации KGM Torres (2023-2026 (Torres (двигатель G15DTF)))): план технического обслуживания

Памятка владельца CarDir · 29.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/kgm/torres/

	Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[ ]	Межсервисный интервал, мес	12 мес	—	Руководство KGM Torres (2023-2026 (Torres (двигатель G15DTF))), стр. 438
[ ]	Межсервисный интервал, мес	6 мес	тяжелые условия эксплуатации	Руководство KGM Torres (2023-2026 (Torres (двигатель G15DTF))), стр. 441
[ ]	Операция ТО	15 000 км	Проверка тормозных колодок/дисков	Руководство KGM Torres (2023-2026 (Torres (двигатель G15DTF))), стр. 347
[ ]	Операция ТО	замена каждые 200 000 км или каждые 5 лет; проверка и долив при необходимости	охлаждающая жидкость	Руководство KGM Torres (2023-2026 (Torres (двигатель G15DTF))), стр. 438
[ ]	Операция ТО	осмотр через каждые 15 000 км, замена через каждые 100 000 км	масло редуктора заднего моста	Руководство KGM Torres (2023-2026 (Torres (двигатель G15DTF))), стр. 439
[ ]	Операция ТО	осмотр через каждые 15 000 км, замена через каждые 100 000 км	масло редуктора заднего моста, график 15 000 км	Руководство KGM Torres (2023-2026 (Torres (двигатель G15DTF))), стр. 439
[ ]	Операция ТО	в тяжелых условиях замена через каждые 100 000 км	рабочая жидкость автоматической трансмиссии	Руководство KGM Torres (2023-2026 (Torres (двигатель G15DTF))), стр. 439
[ ]	Операция ТО	замена через каждые 2 года (регулярный осмотр)	тормозная жидкость/жидкость гидропривода сцепления	Руководство KGM Torres (2023-2026 (Torres (двигатель G15DTF))), стр. 439
[ ]	Операция ТО	замена каждые 100 000 км	рабочая жидкость АКП, суровые условия, график 7 500 км	Руководство KGM Torres (2023-2026 (Torres (двигатель G15DTF))), стр. 442

	Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[ ]	Замена масла, интервал	См. раздел «ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»	см. график ТО (7,5/15 тыс. км)	Руководство KGM Torres (2023-2026 (Torres (двигатель G15DTF))), стр. 447
[ ]	Свечи, замена	60 000 км	двигатель G15DTF	Руководство KGM Torres (2023-2026 (Torres (двигатель G15DTF))), стр. 438
[ ]	Свечи, замена	40 000 км	двигатель G15DTF, тяжелые условия эксплуатации	Руководство KGM Torres (2023-2026 (Torres (двигатель G15DTF))), стр. 441
[ ]	Свечи, замена	60 000 км	бензиновый двигатель, замена	Руководство KGM Torres (2023-2026 (Torres (двигатель G15DTF))), стр. 457
[ ]	Фильтры, замена	осмотр каждые 30 000 км (при плохом качестве топлива — замена каждые 50 000 км)	топливный фильтр	Руководство KGM Torres (2023-2026 (Torres (двигатель G15DTF))), стр. 438
[ ]	Фильтры, замена	осмотр каждые 15 000 км (при плохом качестве топлива — замена каждые 30 000 км)	топливный фильтр, тяжелые условия	Руководство KGM Torres (2023-2026 (Torres (двигатель G15DTF))), стр. 441
[ ]	Фильтры, замена	15 000 км	салонный (фильтрующий элемент кондиционера)	Руководство KGM Torres (2023-2026 (Torres (двигатель G15DTF))), стр. 471
[ ]	Тормозная жидкость, замена	замена через каждые 2 года (регулярный осмотр)	—	Руководство KGM Torres (2023-2026 (Torres (двигатель G15DTF))), стр. 439
[ ]	Тормозная жидкость, замена	Замена через каждые 2 года (регулярный осмотр) мес	график с интервалом 15 000 км	Руководство KGM Torres (2023-2026 (Torres (двигатель G15DTF))), стр. 439
[ ]	Тормозная жидкость, замена	Ежегодная замена (регулярный осмотр)	—	Руководство KGM Torres (2023-2026 (Torres (двигатель G15DTF))), стр. 442
[ ]	Тормозная жидкость, замена	Ежегодная замена (регулярный осмотр) мес	график с интервалом 7 500 км	Руководство KGM Torres (2023-2026 (Torres (двигатель G15DTF))), стр. 442
[ ]	Тормозная жидкость, замена	Один раз в два года	жидкость гидропривода тормозной системы и сцепления (МКП)	Руководство KGM Torres (2023-2026 (Torres (двигатель G15DTF))), стр. 453

	Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[ ]	Антифриз, замена	каждые 200 000 км или каждые 5 лет	нормальные условия	Руководство KGM Torres (2023-2026 (Torres (двигатель G15DTF))), стр. 438
[ ]	Антифриз, замена	каждые 100 000 км или каждые 3 года	тяжелые условия эксплуатации	Руководство KGM Torres (2023-2026 (Torres (двигатель G15DTF))), стр. 441
[ ]	Антифриз, замена	Замена: Через 5 лет или через каждые 200 000 км	—	Руководство KGM Torres (2023-2026 (Torres (двигатель G15DTF))), стр. 449
[ ]	Масло КПП, замена	осмотр и замена через каждые 60 000 км (или 3 года); тяжелые условия — замена через каждые 120 000 км	масло механической коробки передач	Руководство KGM Torres (2023-2026 (Torres (двигатель G15DTF))), стр. 439
[ ]	Масло КПП, замена	60 000 км	механическая КПП, нормальные условия	Руководство KGM Torres (2023-2026 (Torres (двигатель G15DTF))), стр. 439
[ ]	Масло КПП, замена	замена через каждые 120 000 км	механическая коробка передач, тяжелые условия	Руководство KGM Torres (2023-2026 (Torres (двигатель G15DTF))), стр. 442