



Kia Cerato (Руководство по эксплуатации Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD))): план технического обслуживания

Памятка владельца CarDir · 18.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/kia/cerato/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Межсервисный интервал, км	15 000 км	—	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 316
[] Межсервисный интервал, мес	12 мес	—	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 316
[] Операция ТО	Моторное масло и масляный фильтр — замена (R)	каждое ТО (каждые 15 000 км / 12 мес)	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 316
[] Операция ТО	Шланг вентиляции и крышка заливной горловины топливного бака — проверка (I)	ТО-1, ТО-2	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 317
[] Операция ТО	Шланги вакуумной системы и системы вентиляции картера двигателя — проверка (I)	ТО-1, ТО-2, ТО-4, ТО-5	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 317
[] Операция ТО	проверка 96 000 км / 48 мес	зазор клапанов 1,6L/2,0L: проверка через каждые 96 000 км (60 000 миль) или 48 месяцев	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 317
[] Операция ТО	замена каждые 45 000 км	жидкость АКП, тяжелые условия А, С, D, E, F	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 321
[] Операция ТО	замена каждые 40 000 км (25 000 миль)	жидкость АКП, тяжелые условия G, H, I, K	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 321
[] Операция ТО	Воздушный фильтр системы управления микроклиматом — замена (R)	тяжелые условия (С, E)	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 322
[] Операция ТО	12 000 км	перестановка колес	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 351
[] Замена масла, интервал	7 500 км	тяжелые условия эксплуатации (А, В, С, D, E, F, G, H, I, K)	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 321

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Свечи, замена	40 000 км	—	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 316
[] Фильтры, замена	I, R, I, R, I	воздушный фильтр системы вентиляции топливного бака, кроме стран Европы	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 317
[] Фильтры, замена	проверка (I) на каждом ТО	топливный, бензиновый двигатель, страны Европы	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 317
[] Фильтры, замена	заменять чаще (R)	воздушный фильтр (фильтрующий элемент), тяжелые условия C, E	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 321
[] Тормозная жидкость, замена	проверка (I) на каждом ТО	кроме стран Европы	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 319
[] Масло КПП, замена	40 000 км	автоматическая КПП, тяжелые условия (G, H, I, K)	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 321