



Kia Soul (Руководство по эксплуатации Kia Soul (2008 (Soul (AM)))): план технического обслуживания

Памятка владельца CarDir · 20.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/kia/soul/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Межсервисный интервал, км	15 000 км	бензиновый двигатель, обычные условия	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 302
[] Межсервисный интервал, км	20 000 км	дизельный двигатель, обычные условия	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 309
[] Межсервисный интервал, мес	12 мес	бензиновый двигатель, обычные условия	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 302
[] Операция ТО	Приводные ремни — I (проверить)	ТО, бензиновый двигатель, каждые 15 000 км / 12 мес	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 302
[] Операция ТО	Моторное масло и масляный фильтр — R (заменить)	ТО-1 (15 000 км / 12 мес), бензиновый двигатель	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 302
[] Операция ТО	Состояние аккумуляторной батареи — I (проверить)	ТО, бензиновый двигатель, каждые 15 000 км / 12 мес	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 304
[] Операция ТО	Трубопроводы тормозной системы, гибкие шланги и соединения — I (проверить)	ТО, бензиновый двигатель, каждые 15 000 км / 12 мес	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 305
[] Операция ТО	замена через каждые 40 000 км (25 000 миль)	жидкость АКПП, кроме стран Европы	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 313
[] Операция ТО	замена через каждые 45 000 км (30 000 миль)	жидкость АКПП, страны Европы	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 313
[] Замена масла, интервал	15 000 км	бензиновый двигатель, обычные условия	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 302
[] Замена масла, интервал	10 000 км	дизельный двигатель, обычные условия	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 309
[] Замена масла, интервал	5 000 км или 6 месяцев	кроме стран Европы	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 313
[] Замена масла, интервал	5 000 км	моторное масло и масляный фильтр, кроме стран Европы	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 313
[] Замена масла, интервал	10 000 км или 6 месяцев	страны Европы	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 313
[] Замена масла, мес	12 мес	бензиновый двигатель, обычные условия	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 302
[] Замена масла, мес	6 мес	моторное масло и масляный фильтр, страны Европы	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 313

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Ремень ГРМ, замена	135 000 км	ремень привода ГРМ, замена	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 302
[] Ремень ГРМ, замена	90 000 км	ремень привода ГРМ, проверка	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 302
[] Свечи, замена	Проверьте при замене ремня привода газораспределительного механизма	для стран Европы	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 302
[] Свечи, замена	40 000 км	свечи зажигания, кроме стран Европы, 1,6 L	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 302
[] Фильтры, замена	проверка через каждые 7 500 км, замена через каждые 15 000 км	топливный, кроме стран Европы	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 310
[] Тормозная жидкость, замена	100 000 км или 60 месяцев	первая замена	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 311
[] Тормозная жидкость, замена	40 000 км или 24 месяца	после первой замены	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 311
[] Тормозная жидкость, замена	первая замена после 100 000 км или 60 месяцев, далее каждые 40 000 км или 24 месяца	тормозная жидкость / жидкость привода выключения сцепления	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 311
[] Антифриз, замена	Первая замена после 48 000 км (30 000 миль) или 24 месяцев: после этого замена через каждые 40 000 км (25 000 миль) пробега или 24 месяца	жидкость системы охлаждения, для стран Европы	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 304
[] Антифриз, замена	Первая замена после 100 000 км (62 500 миль) или 60 месяцев: после этого замена через каждые 40 000 км (25 000 миль) пробега или 24 месяца	жидкость системы охлаждения, кроме стран Европы	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 304
[] Антифриз, замена	Первая замена после 48 000 км или 24 месяцев, далее через каждые 40 000 км или 24 месяца	охлаждающая жидкость, для стран Европы	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 304
[] Антифриз, замена	40 000 км или 24 месяца	после первой замены	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 311
[] Антифриз, замена	48 000 км или 24 месяца	страны Европы, первая замена	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 311
[] Масло КПП, замена	40 000 км	автоматическая КПП, тяжелые условия, кроме стран Европы	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 307

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Масло КПП, замена	100 000 км	масло механической КПП, тяжелые условия, кроме стран Европы	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 307
[] Масло КПП, замена	45 000 км	АКП, страны Европы	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 313