Esteo MX (Руководство по эксплуатации Esteo MX (2026 (Esteo MX))): план технического обслуживания

Памятка владельца CarDir · 28.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/esteo/mx/

	Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[ ]	Межсервисный интервал, км	10000 км	—	Руководство Esteo MX (2026 (Esteo MX)), стр. 275
[ ]	Межсервисный интервал, мес	12 месяцев	—	Руководство Esteo MX (2026 (Esteo MX)), стр. 275
[ ]	Операция ТО	каждые 15 000 км	очистка дроссельной заслонки	Руководство Esteo MX (2026 (Esteo MX)), стр. 277
[ ]	Операция ТО	не реже каждых 10 000 км (оптимально 5000 – 7000 км)	перестановка колес	Руководство Esteo MX (2026 (Esteo MX)), стр. 277
[ ]	Операция ТО	каждые 20 000 км	регулировка углов установки колес	Руководство Esteo MX (2026 (Esteo MX)), стр. 277
[ ]	Операция ТО	каждые 10 лет или каждые 500 000 км	резиновый шланг адсорбера паров топлива	Руководство Esteo MX (2026 (Esteo MX)), стр. 277
[ ]	Операция ТО	каждые 5 лет или каждые 200 000 км	шланг заливной горловины топливного бака, стандартный каучук	Руководство Esteo MX (2026 (Esteo MX)), стр. 278
[ ]	Операция ТО	каждые 5000 км или каждые 6 месяцев	тяжелые условия эксплуатации	Руководство Esteo MX (2026 (Esteo MX)), стр. 279
[ ]	Замена масла, интервал	каждые 5000 км или каждые 6 месяцев	тяжелые условия эксплуатации	Руководство Esteo MX (2026 (Esteo MX)), стр. 279
[ ]	Замена масла, мес	6 мес	тяжелые условия эксплуатации	Руководство Esteo MX (2026 (Esteo MX)), стр. 279
[ ]	Ремень ГРМ, замена	каждые 3 года или каждые 100 000 км	для некоторых вариантов исполнения автомобиля	Руководство Esteo MX (2026 (Esteo MX)), стр. 277
[ ]	Ремень ГРМ, замена	100 000 км	для некоторых вариантов исполнения автомобиля	Руководство Esteo MX (2026 (Esteo MX)), стр. 277
[ ]	Фильтры, замена	каждый год или каждые 10 000 км	фильтр системы кондиционирования воздуха (салонный)	Руководство Esteo MX (2026 (Esteo MX)), стр. 275
[ ]	Фильтры, замена	Обслуживание не требуется (кроме случаев неисправности).	топливный	Руководство Esteo MX (2026 (Esteo MX)), стр. 276
[ ]	Фильтры, замена	каждые 3 года или каждые 60 000 км	фильтр адсорбера	Руководство Esteo MX (2026 (Esteo MX)), стр. 277
[ ]	Тормозная жидкость, замена	каждые 2 года или каждые 40 000 км	—	Руководство Esteo MX (2026 (Esteo MX)), стр. 276

	Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[ ]	Антифриз, замена	каждые 2 года или каждые 40 000 км	—	Руководство Esteo MX (2026 (Esteo MX)), стр. 276
[ ]	Масло КПП, замена	каждые 5 лет или каждые 60 000 км	рабочая жидкость коробки передач (840AHA)	Руководство Esteo MX (2026 (Esteo MX)), стр. 276
[ ]	Масло КПП, замена	каждые 60 000 км	рабочая жидкость устройства передачи крутящего момента	Руководство Esteo MX (2026 (Esteo MX)), стр. 276