



Hyundai i30 N (Руководство по эксплуатации Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N))): план технического обслуживания

Памятка владельца CarDir · 21.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/hyundai/i30-n/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Межсервисный интервал, км	30 000 км	—	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 520
[] Межсервисный интервал, км	15 000 км	—	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 526
[] Межсервисный интервал, мес	24 мес	—	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 520
[] Межсервисный интервал, мес	12 мес	—	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 526
[] Операция ТО	проверка через каждые 10 000 км	Интеркулер, впускные/выпускные шланги, шланг подачи воздуха (Для Европы)	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 520
[] Операция ТО	Первая проверка через 90 000 км (60 000 миль) или 72 месяцев, затем каждые 30 000 км (20 000 миль) или 24 мес	Приводные ремни	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 520
[] Операция ТО	Первую проверку через 90 000 км или 72 мес, затем каждые 30 000 км или 24 мес	Приводные ремни (Для Европы)	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 520
[] Операция ТО	каждые 500 км или перед длительной поездкой	Проверка уровня моторного масла	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 520
[] Операция ТО	Первая проверка через 60 000 км (40 000 миль) или 48 месяцев, затем каждые 30 000 км (20 000 миль) или 24 мес	Система охлаждения	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 521
[] Операция ТО	Замена через каждые 3 года	Батарея системы ERA-GLONASS	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 523
[] Операция ТО	Проверять через каждые 7 500 км (4 650 миль) или 6 месяцев	Система ERA-GLONASS, тяжелые условия	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 525

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Операция ТО	Проверка каждые 10 000 км (6 000 миль)	интеркулер, впускные/выпускные шланги, шланг подачи воздуха	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 526
[] Операция ТО	Первая проверка через 60 000 км или 48 месяцев, далее каждые 30 000 км или 24 месяца	система охлаждения	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 527
[] Операция ТО	Проверка каждые 7 500 км или 6 месяцев	система ERA-GLONASS, тяжелые условия	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 531
[] Замена масла, интервал	10 000 км	—	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 520
[] Замена масла, интервал	5 000 км	тяжелые условия эксплуатации	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 524
[] Замена масла, мес	12 мес	—	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 520
[] Замена масла, мес	6 месяцев	тяжелые условия эксплуатации	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 524
[] Свечи, замена	75 000 км	—	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 521
[] Фильтры, замена	I, I, R, I, I, R, I, I (проверка/замена по графику)	воздушный фильтр, кроме Ближнего Востока	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 526
[] Фильтры, замена	I, R, I, R	топливный фильтр	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 527
[] Антифриз, замена	Первая замена через 210 000 км (120 000 миль) или через 10 лет; после этого каждые 30 000 км (20 000 миль) или 24 мес	—	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 522
[] Антифриз, замена	первая замена через 210 000 км или 10 лет, затем каждые 30 000 км или 24 мес	Жидкость системы охлаждения (Для Европы)	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 522
[] Антифриз, замена	Первая замена через 200 000 км (120 000 миль) или через 120 месяцев; после этого каждые 40 000 км (25 000 миль) или 24 месяца	—	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 528

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Антифриз, замена	200 000 км (120 000 миль) или через 120 месяцев	первая замена	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 528
[] Антифриз, замена	каждые 40 000 км (25 000 миль) или через 24 месяца	после первой замены	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 528
[] Масло КПП, замена	120 000 км	—	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 525
[] Масло КПП, замена	120 000 км (80 000 миль)	механическая коробка передач	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 531