



Kia Mohave (Руководство по эксплуатации Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (НМ)))): план технического обслуживания

Памятка владельца CarDir · 20.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/kia/mohave/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Межсервисный интервал, км	90 000 км	—	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (НМ))), стр. 421
[] Межсервисный интервал, км	100 000 км	—	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (НМ))), стр. 421
[] Операция ТО	через каждые 96 000 км (60 000 миль) или 48 месяцев	зазор клапанов (3,8L), проверка	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (НМ))), стр. 415
[] Операция ТО	замена через каждые 60 000 км (40 000 миль) или 36 месяцев	масло переднего и заднего дифференциала	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (НМ))), стр. 419
[] Замена масла, интервал	10 000 км	дизельный двигатель, кроме стран Европы	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (НМ))), стр. 414
[] Замена масла, интервал	10 000 км (6 200 миль) или 12 месяцев	дизельный двигатель, кроме стран Европы	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (НМ))), стр. 414
[] Замена масла, интервал	20 000 км	дизельный двигатель, страны Европы	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (НМ))), стр. 414
[] Замена масла, интервал	20 000 км (12 500 миль) или 12 месяцев	дизельный двигатель, страны Европы	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (НМ))), стр. 414
[] Замена масла, интервал	7 500 км	бензиновый двигатель, тяжелые условия	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (НМ))), стр. 420
[] Замена масла, мес	12 мес	дизельный двигатель, страны Европы	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (НМ))), стр. 414
[] Свечи, замена	165 000 км	бензиновый двигатель	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (НМ))), стр. 415
[] Свечи, замена	165 000 км (110 000 миль) или 120 месяцев	бензиновый двигатель	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (НМ))), стр. 415

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Фильтры, замена	через каждые 15 000 км (10 000 миль) или 12 месяцев	воздушный фильтр, бензиновый двигатель	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (НМ))), стр. 415
[] Фильтры, замена	через каждые 5 000 км (3 000 миль) или 6 месяцев	воздушный фильтр, бензиновый двигатель (второй вариант периодичности)	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (НМ))), стр. 415
[] Антифриз, замена	первая замена через 200 000 км или 10 лет, далее каждые 40 000 км или 24 месяца	кроме стран Европы	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (НМ))), стр. 417
[] Антифриз, замена	первая замена через 210 000 км или 10 лет, далее каждые 30 000 км или 24 месяца	страны Европы	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (НМ))), стр. 417