



Kia Mohave (Руководство по эксплуатации Kia Mohave (2021 (Kia Mohave))): план технического обслуживания

Памятка владельца CarDir · 12.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/kia/mohave/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Межсервисный интервал, км	7 500 км	—	Руководство Kia Mohave (2021 (Kia Mohave)), стр. 523
[] Межсервисный интервал, мес	12 месяцев до 96 месяцев	—	Руководство Kia Mohave (2021 (Kia Mohave)), стр. 517
[] Межсервисный интервал, мес	6 месяцев	—	Руководство Kia Mohave (2021 (Kia Mohave)), стр. 523
[] Операция ТО	15 км×1000	ТО-1 (15 000 км / 12 мес)	Руководство Kia Mohave (2021 (Kia Mohave)), стр. 517
[] Операция ТО	Контроль через каждые 20 000 км (13 000 миль) и замена через каждые 40 000 км (26 000 миль)	масло переднего и заднего дифференциала	Руководство Kia Mohave (2021 (Kia Mohave)), стр. 517
[] Операция ТО	Контроль через каждые 20 000 км, замена через каждые 40 000 км	масло переднего и заднего дифференциала	Руководство Kia Mohave (2021 (Kia Mohave)), стр. 517
[] Операция ТО	Первая проверка через 90 000 км или 48 месяцев, далее каждые 30 000 км или 24 месяца	приводные ремни (двигатель)	Руководство Kia Mohave (2021 (Kia Mohave)), стр. 517
[] Операция ТО	Подлежит замене каждые 3 года	батарея системы ЭРА-ГЛОНАСС	Руководство Kia Mohave (2021 (Kia Mohave)), стр. 519
[] Операция ТО	Через каждые 15 000 км (10 000 миль) или 12 месяцев	карданный вал, жесткие условия (С, Е)	Руководство Kia Mohave (2021 (Kia Mohave)), стр. 522
[] Операция ТО	Каждые 20 000 км (13 000 миль) пробега	масло переднего и заднего дифференциала, тяжелые условия	Руководство Kia Mohave (2021 (Kia Mohave)), стр. 522
[] Операция ТО	Проверять каждые 7 500 км (4 650 миль) или 6 месяцев	ЭРА-ГЛОНАСС	Руководство Kia Mohave (2021 (Kia Mohave)), стр. 523
[] Операция ТО	через каждые 10 000 км (6500 миль) пробега или чаще	Вращение шин (перестановка)	Руководство Kia Mohave (2021 (Kia Mohave)), стр. 551

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Замена масла, интервал	30 000 км	дизельный двигатель 3.0 VGT, Европа	Руководство Kia Mohave (2021 (Kia Mohave)), стр. 517
[] Замена масла, интервал	30 000 км (20 000 миль)	дизельный двигатель 3.0 VGT, для Европы	Руководство Kia Mohave (2021 (Kia Mohave)), стр. 517
[] Замена масла, интервал	10 000 км	дизельный двигатель 3.0 VGT, кроме Европы	Руководство Kia Mohave (2021 (Kia Mohave)), стр. 517
[] Замена масла, интервал	10 000 км (6500 миль)	дизельный двигатель 3.0 VGT, кроме Европы	Руководство Kia Mohave (2021 (Kia Mohave)), стр. 517
[] Замена масла, интервал	15 000 км (10 000 миль)	дизельный 3.0 VGT, Европа, жесткие условия	Руководство Kia Mohave (2021 (Kia Mohave)), стр. 522
[] Замена масла, интервал	15 000 км	дизельный 3.0 VGT, Европа, тяжелые условия	Руководство Kia Mohave (2021 (Kia Mohave)), стр. 522
[] Замена масла, интервал	5 000 км (3 000 миль)	дизельный 3.0 VGT, кроме Европы, жесткие условия	Руководство Kia Mohave (2021 (Kia Mohave)), стр. 522
[] Замена масла, интервал	5 000 км	дизельный 3.0 VGT, кроме Европы, тяжелые условия	Руководство Kia Mohave (2021 (Kia Mohave)), стр. 522
[] Замена масла, мес	12 месяцев	дизельный двигатель 3.0 VGT, Европа	Руководство Kia Mohave (2021 (Kia Mohave)), стр. 517
[] Замена масла, мес	6 месяцев	дизельный 3.0 VGT, Европа, тяжелые условия	Руководство Kia Mohave (2021 (Kia Mohave)), стр. 522
[] Фильтры, замена	проверка каждые 7 500 км, замена каждые 15 000 км	топливный (дизель), сноска *8	Руководство Kia Mohave (2021 (Kia Mohave)), стр. 521
[] Фильтры, замена	проверка через каждые 7 500 км, замена через каждые 15 000 км	топливный фильтр, проверка/замена при суровых условиях	Руководство Kia Mohave (2021 (Kia Mohave)), стр. 521
[] Фильтры, замена	Более часто	воздушный, жесткие условия (С, Е)	Руководство Kia Mohave (2021 (Kia Mohave)), стр. 522
[] Антифриз, замена	210 000 км (140 000 миль) пробега или 120 месяцев	первая замена	Руководство Kia Mohave (2021 (Kia Mohave)), стр. 517
[] Антифриз, замена	каждые 30 000 км (20 000 миль) или 24 месяца	последующие замены	Руководство Kia Mohave (2021 (Kia Mohave)), стр. 517

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Антифриз, замена	Следует заменить охлаждающую жидкость в специализированной мастерской	—	Руководство Kia Mohave (2021 (Kia Mohave)), стр. 532
[] Масло КПП, замена	Сервисное обслуживание не требуется	жидкость АКПП, обычный график	Руководство Kia Mohave (2021 (Kia Mohave)), стр. 517
[] Масло КПП, замена	90 000 км (60 000 миль)	АКП, жесткие условия эксплуатации	Руководство Kia Mohave (2021 (Kia Mohave)), стр. 522
[] Масло КПП, замена	90 000 км	жидкость АКПП, тяжелые условия	Руководство Kia Mohave (2021 (Kia Mohave)), стр. 522