



# Kia Soul (Руководство по эксплуатации Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3)))): план технического обслуживания

Памятка владельца CarDir · 14.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/kia/soul/>

| Параметр                       | Значение                                                                                                                    | Условие / вариант                                           | Источник                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| [ ] Межсервисный интервал, км  | 15 000 км                                                                                                                   | —                                                           | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 593 |
| [ ] Межсервисный интервал, км  | 15 000 (интервалы ТО: 15/30/45/60/75/90/105/120 тыс. км)                                                                    | —                                                           | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 600 |
| [ ] Межсервисный интервал, км  | 10 000 км                                                                                                                   | вращение (перестановка) шин                                 | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 635 |
| [ ] Межсервисный интервал, мес | 12 (интервалы ТО: 12/24/36/48/60/72/84/96 месяцев)                                                                          | —                                                           | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 600 |
| [ ] Межсервисный интервал, мес | 12 месяцев                                                                                                                  | вращение (перестановка) шин                                 | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 635 |
| [ ] Операция ТО                | Подлежит замене каждые 3 года мес                                                                                           | Батарея системы ЭРА-ГЛОНАСС                                 | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 593 |
| [ ] Операция ТО                | Первая проверка через 90 000 км (60 000 миль) или через 72 месяца, после этого каждые 30 000 км (20 000 миль) или 24 месяца | Приводные ремни (двигатель)                                 | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 594 |
| [ ] Операция ТО                | первая проверка через 90 000 км или 72 месяца, далее каждые 30 000 км или 24 месяца                                         | Приводные ремни (двигатель)                                 | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 594 |
| [ ] Операция ТО                | Первая замена через 60 000 км (40 000 миль) или через 48 месяцев, после этого каждые 30 000 км (20 000 миль) или 24 месяца  | Система охлаждения                                          | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 594 |
| [ ] Операция ТО                | Проверка и обслуживание не требуются                                                                                        | Жидкость автоматической коробки передач, нормальные условия | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 595 |
| [ ] Операция ТО                | Каждые 90 000 км (60 000 миль)                                                                                              | Жидкость автоматической коробки передач, тяжелые условия    | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 596 |

| Параметр                   | Значение                        | Условие / вариант                                                                                                 | Источник                                               |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| [ ] Операция ТО            | Каждые 120 000 км (80 000 миль) | Жидкость для механической коробки передач, тяжелые условия                                                        | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 596 |
| [ ] Замена масла, интервал | 15 000 км (10 000 миль)         | Gamma 1.6 л ALL, нормальные условия                                                                               | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 593 |
| [ ] Замена масла, интервал | 15 000 км (10 000 миль)         | Nu 2.0 л MPI, нормальные условия                                                                                  | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 593 |
| [ ] Замена масла, интервал | 15 000 км                       | двигатели Nu 2.0 л MPI и Gamma 1.6 л T-GDI, ЮАР                                                                   | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 600 |
| [ ] Замена масла, интервал | 10 000 км                       | двигатели Nu 2.0 л MPI и Gamma 1.6 л T-GDI, кроме ЮАР                                                             | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 600 |
| [ ] Замена масла, интервал | 15 000 км                       | двигатель Gamma 1.6 л MPI, кроме стран Ближнего Востока, Центральной и Южной Америки                              | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 600 |
| [ ] Замена масла, интервал | 10 000 км                       | двигатель Gamma 1.6 л MPI, страны Ближнего Востока, Центральной и Южной Америки                                   | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 600 |
| [ ] Замена масла, интервал | 7 500 км                        | двигатель Gamma 1.6 л MPI, неблагоприятные условия A–L, кроме стран Ближнего Востока, Центральной и Южной Америки | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 603 |
| [ ] Замена масла, интервал | 5 000 км                        | двигатель Gamma 1.6 л T-GDI, неблагоприятные условия, кроме ЮАР и Китая                                           | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 603 |
| [ ] Замена масла, интервал | 7 500 км                        | двигатель Nu 2.0 л MPI, неблагоприятные условия, кроме стран Ближнего Востока, Центральной и Южной Америки        | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 603 |
| [ ] Замена масла, мес      | 12 месяцев                      | Gamma 1.6 л ALL, нормальные условия                                                                               | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 593 |
| [ ] Замена масла, мес      | 12 месяцев                      | Nu 2.0 л MPI, нормальные условия                                                                                  | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 593 |
| [ ] Замена масла, мес      | 12 мес                          | двигатель Gamma 1.6 л / Nu 2.0 л MPI                                                                              | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 593 |

| Параметр              | Значение                                                 | Условие / вариант                                                                                       | Источник                                               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| [ ] Замена масла, мес | 6 месяцев                                                | Gamma 1.6 л ALL и Nu 2.0 л MPI, тяжелые условия                                                         | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 596 |
| [ ] Замена масла, мес | 6 мес                                                    | неблагоприятные условия эксплуатации                                                                    | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 603 |
| [ ] Свечи, замена     | 60 000 км (40 000 миль)                                  | Gamma 1.6 л MPI                                                                                         | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 593 |
| [ ] Свечи, замена     | 75 000 км (50 000 миль)                                  | Gamma 1.6 л T-GDI                                                                                       | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 593 |
| [ ] Свечи, замена     | 160 000 км (110 000 миль)                                | Nu 2.0 л MPI                                                                                            | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 593 |
| [ ] Свечи, замена     | 160 000 км                                               | двигатель Nu 2.0 л MPI                                                                                  | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 593 |
| [ ] Свечи, замена     | 70 000 км                                                | Nu 2.0 л MPI (этилированный бензин), страны Ближнего Востока, Центральной и Южной Америки               | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 601 |
| [ ] Свечи, замена     | 60 000 км                                                | двигатель Gamma 1.6 л MPI, неэтилированный бензин                                                       | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 601 |
| [ ] Свечи, замена     | 75 000 км                                                | двигатель Gamma 1.6 л T-GDI, ЮАР                                                                        | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 601 |
| [ ] Свечи, замена     | 70 000 км                                                | двигатель Gamma 1.6 л T-GDI, кроме ЮАР                                                                  | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 601 |
| [ ] Свечи, замена     | 150 000 км                                               | двигатель Nu 2.0 л MPI, неэтилированный бензин                                                          | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 601 |
| [ ] Свечи, замена     | 75 000 км                                                | двигатель Nu 2.0 л MPI, этилированный бензин, кроме стран Ближнего Востока, Центральной и Южной Америки | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 601 |
| [ ] Фильтры, замена   | Регулярное обслуживание и замена не требуются            | топливный фильтр                                                                                        | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 606 |
| [ ] Фильтры, замена   | не требует регулярного обслуживания, замена по состоянию | топливный фильтр                                                                                        | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 606 |

| Параметр              | Значение                                                                                      | Условие / вариант                                                               | Источник                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| [ ] Антифриз, замена  | первая замена через 210 000 км или 120 месяцев, далее каждые 30 000 км или 24 месяца          | —                                                                               | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 593 |
| [ ] Антифриз, замена  | 210 000 км (140 000 миль) или 120 месяцев, далее каждые 30 000 км (20 000 миль) или 24 месяца | охлаждающая жидкость двигателя, первая замена                                   | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 593 |
| [ ] Антифриз, замена  | 210 000 км или 120 месяцев                                                                    | охлаждающая жидкость двигателя, первая замена                                   | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 601 |
| [ ] Антифриз, замена  | 30 000 км или 24 месяца                                                                       | охлаждающая жидкость двигателя, последующие замены                              | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 601 |
| [ ] Антифриз, замена  | 60 000 км или 48 месяцев                                                                      | Система охлаждения, первая замена                                               | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 602 |
| [ ] Антифриз, замена  | первая замена через 60 000 км или 48 месяцев, далее каждые 30 000 км или 24 месяца            | система охлаждения                                                              | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 602 |
| [ ] Масло КПП, замена | проверка и обслуживание не требуются                                                          | жидкость автоматической коробки передач / IVT                                   | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 602 |
| [ ] Масло КПП, замена | 100 000 км                                                                                    | жидкость АКПП / IVT, неблагоприятные условия А, С, Е, F, G, H, I, K             | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 603 |
| [ ] Масло КПП, замена | 120 000 км                                                                                    | жидкость механической КПП / DCT, неблагоприятные условия С, D, E, F, G, H, I, J | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 603 |