



Mazda CX-9 (Руководство по эксплуатации Mazda CX-9 (unknown (CX-9))): план технического обслуживания

Памятка владельца CarDir · 27.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/mazda/cx-9/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Межсервисный интервал, км	15 000 км	—	Руководство Mazda CX-9 (unknown (CX-9)), стр. 469
[] Межсервисный интервал, мес	12 мес	Россия/Беларусь/Казахстан/Азербайджан	Руководство Mazda CX-9 (unknown (CX-9)), стр. 463
[] Операция ТО	7 500 км или 6 месяцев	Ремни привода навесных агрегатов — проверка, тяжёлые условия эксплуатации	Руководство Mazda CX-9 (unknown (CX-9)), стр. 464
[] Операция ТО	каждые 12 месяцев	Ремонтный комплект для шин (при наличии) — проверка	Руководство Mazda CX-9 (unknown (CX-9)), стр. 464
[] Операция ТО	каждые 10 000 км	перестановка колес	Руководство Mazda CX-9 (unknown (CX-9)), стр. 465
[] Операция ТО	проверять каждые 80 000 км	система выпуска отработавших газов, кроме России/Беларуси/Азербайджана/Казахстана	Руководство Mazda CX-9 (unknown (CX-9)), стр. 467
[] Операция ТО	каждые 10 000 км или 6 месяцев	Аккумуляторная батарея, очень высокая/низкая температура (сноска *8 стр. 468)	Руководство Mazda CX-9 (unknown (CX-9)), стр. 468
[] Операция ТО	каждые 10 000 км	Перестановка колес (сноска *8 стр. 470)	Руководство Mazda CX-9 (unknown (CX-9)), стр. 470
[] Операция ТО	каждые 15 000 км или 12 месяцев	проверка ремней привода навесных агрегатов, тяжелые условия	Руководство Mazda CX-9 (unknown (CX-9)), стр. 470
[] Замена масла, интервал	5 000 км	Азербайджан	Руководство Mazda CX-9 (unknown (CX-9)), стр. 463
[] Замена масла, интервал	15 000 км	Россия/Беларусь/Казахстан	Руководство Mazda CX-9 (unknown (CX-9)), стр. 463
[] Замена масла, интервал	2 500 км	Азербайджан, тяжелые условия	Руководство Mazda CX-9 (unknown (CX-9)), стр. 464
[] Замена масла, интервал	3000 км	Танзания	Руководство Mazda CX-9 (unknown (CX-9)), стр. 466
[] Замена масла, мес	6 мес	Азербайджан	Руководство Mazda CX-9 (unknown (CX-9)), стр. 463
[] Замена масла, мес	12 мес	Россия/Беларусь/Казахстан	Руководство Mazda CX-9 (unknown (CX-9)), стр. 463

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Замена масла, мес	3 мес	Азербайджан, тяжелые условия	Руководство Mazda CX-9 (unknown (CX-9)), стр. 464
[] Свечи, замена	60 000 км	кроме России/Беларуси/Азербайджана/Казахстана	Руководство Mazda CX-9 (unknown (CX-9)), стр. 466
[] Свечи, замена	10 000 км	страны из списка (Армения, Грузия и др.), проверка	Руководство Mazda CX-9 (unknown (CX-9)), стр. 468
[] Фильтры, замена	10 000 км или 12 месяцев	масляный фильтр, Азербайджан	Руководство Mazda CX-9 (unknown (CX-9)), стр. 463
[] Фильтры, замена	60 000 км	топливный фильтр, Азербайджан	Руководство Mazda CX-9 (unknown (CX-9)), стр. 463
[] Фильтры, замена	120 000 км	топливный фильтр, Россия/Беларусь/Казахстан	Руководство Mazda CX-9 (unknown (CX-9)), стр. 463
[] Фильтры, замена	7 500 км или 6 месяцев	воздушный фильтр, тяжелые условия	Руководство Mazda CX-9 (unknown (CX-9)), стр. 465
[] Фильтры, замена	5 000 км или 6 месяцев	масляный фильтр, Азербайджан, тяжелые условия	Руководство Mazda CX-9 (unknown (CX-9)), стр. 465
[] Фильтры, замена	10 000 км или 1 год	масляный фильтр, Армения/Грузия/Камбоджа	Руководство Mazda CX-9 (unknown (CX-9)), стр. 466
[] Фильтры, замена	3000 км или 3 месяца	масляный фильтр, Танзания	Руководство Mazda CX-9 (unknown (CX-9)), стр. 466
[] Фильтры, замена	3 года мес	воздушный	Руководство Mazda CX-9 (unknown (CX-9)), стр. 469
[] Фильтры, замена	60 000 км или 3 года	воздушный (воздухоочиститель)	Руководство Mazda CX-9 (unknown (CX-9)), стр. 469
[] Тормозная жидкость, замена	ежегодно	тяжелые условия	Руководство Mazda CX-9 (unknown (CX-9)), стр. 465
[] Антифриз, замена	195 000 км или 10 лет	первая замена, Россия/Беларусь/Казахстан/Азербайджан	Руководство Mazda CX-9 (unknown (CX-9)), стр. 463
[] Антифриз, замена	90 000 км или 5 лет	последующие замены, Россия/Беларусь/Казахстан/Азербайджан	Руководство Mazda CX-9 (unknown (CX-9)), стр. 463
[] Антифриз, замена	200 000 км или 10 лет	первая замена, кроме России/Беларуси/Азербайджана/Казахстана	Руководство Mazda CX-9 (unknown (CX-9)), стр. 466
[] Антифриз, замена	100 000 км или 5 лет	последующие замены, кроме России/Беларуси/Азербайджана/Казахстана	Руководство Mazda CX-9 (unknown (CX-9)), стр. 466
[] Антифриз, замена	первый раз через 195 000 км или 10 лет, далее каждые 90 000 км или 5 лет	—	Руководство Mazda CX-9 (unknown (CX-9)), стр. 469

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Антифриз, замена	195 000 км	первая замена	Руководство Mazda CX-9 (unknown (CX-9)), стр. 469
[] Антифриз, замена	10 лет мес	первая замена	Руководство Mazda CX-9 (unknown (CX-9)), стр. 469
[] Антифриз, замена	90 000 км	последующие замены	Руководство Mazda CX-9 (unknown (CX-9)), стр. 469
[] Антифриз, замена	5 лет мес	последующие замены	Руководство Mazda CX-9 (unknown (CX-9)), стр. 469