# Seres Aito M5 (Руководство по эксплуатации Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5))): план технического обслуживания

Памятка владельца CarDir · 05.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/seres/aito-m5/

| | Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|---|
| [ ] | Межсервисный интервал, км | 10000 км | — | Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 201 |
| [ ] | Межсервисный интервал, мес | 12 мес | — | Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 201 |
| [ ] | Операция ТО | проверка: выхлопная система, топливные шланги, тормоза, шины, электроусилитель руля и др. | ТО-1 (3 мес / 5000 км) | Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 197 |
| [ ] | Операция ТО | замена каждые 1 год или 20000 км, в зависимости от того, что наступит раньше | Фильтр кондиционера | Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 201 |
| [ ] | Замена масла, интервал | 3000 км | увеличитель пробега (ДВС-генератор), первое ТО | Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 197 |
| [ ] | Замена масла, интервал | 10000 км | увеличитель пробега (ДВС-генератор), далее по регламенту | Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 200 |
| [ ] | Замена масла, мес | 3 мес | увеличитель пробега (ДВС-генератор), первое ТО | Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 197 |
| [ ] | Замена масла, мес | 1год | увеличитель пробега (ДВС-генератор), далее по регламенту | Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 200 |
| [ ] | Свечи, замена | 30000 км | — | Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 200 |
| [ ] | Фильтры, замена | 2года или 20000км | воздушный фильтр — замена | Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 200 |
| [ ] | Фильтры, замена | 1год или 10000км | воздушный фильтр — осмотр и чистка | Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 200 |
| [ ] | Тормозная жидкость, замена | 3года или 60000км | — | Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 200 |

| | Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|---|
| [ ] | Антифриз, замена | 4года или 10000км | охлаждающая жидкость увеличителя пробега | Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 200 |
| [ ] | Масло КПП, замена | 10000 (каждые 5 лет или 10000 км) | масло редуктора (электродвигатель Jinkang) | Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 202 |
| [ ] | Масло КПП, замена | 10000 (каждые 5 лет или 10000 км) | масло редуктора Castrol 805C (электродвигатель Huawei) | Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 202 |