TENET Plus L4 (Руководство по эксплуатации TENET Plus L4 (2026 (TENET Plus L4))): план технического обслуживания

Памятка владельца CarDir · 30.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/tenet-plus/l4/

	Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[ ]	Межсервисный интервал, км	10000 км	—	Руководство TENET Plus L4 (2026 (TENET Plus L4)), стр. 290
[ ]	Межсервисный интервал, мес	12 мес	—	Руководство TENET Plus L4 (2026 (TENET Plus L4)), стр. 290
[ ]	Операция ТО	не реже чем каждые 10 000 км пробега (оптимальной является перестановка колес каждые 5000 – 7000 км)	перестановка колес	Руководство TENET Plus L4 (2026 (TENET Plus L4)), стр. 285
[ ]	Операция ТО	Замена: масло моторное и масляный фильтр двигателя.	ТО-0, 2 месяца / 5000 км	Руководство TENET Plus L4 (2026 (TENET Plus L4)), стр. 289
[ ]	Операция ТО	Фильтр системы кондиционирования воздуха — 3	ТО через каждые 10 000 км / 12 мес	Руководство TENET Plus L4 (2026 (TENET Plus L4)), стр. 290
[ ]	Операция ТО	Панель приборов — П	ТО через каждые 10 000 км / 12 мес	Руководство TENET Plus L4 (2026 (TENET Plus L4)), стр. 290
[ ]	Операция ТО	Очистка рекомендуется каждые 15 000 км	дроссельная заслонка	Руководство TENET Plus L4 (2026 (TENET Plus L4)), стр. 292
[ ]	Операция ТО	Замена каждые 10 лет или каждые 500 000 км	резиновый шланг адсорбера паров топлива	Руководство TENET Plus L4 (2026 (TENET Plus L4)), стр. 292
[ ]	Операция ТО	Проверка и при необходимости регулировка каждые 20 000 км	углы установки колес	Руководство TENET Plus L4 (2026 (TENET Plus L4)), стр. 292
[ ]	Операция ТО	Замена проводится каждые 3 года или кажде 60 000 км	фильтр адсорбера (для некоторых вариантов исполнения)	Руководство TENET Plus L4 (2026 (TENET Plus L4)), стр. 292
[ ]	Замена масла, интервал	каждые 5000 км	тяжелые условия эксплуатации	Руководство TENET Plus L4 (2026 (TENET Plus L4)), стр. 294

	Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[ ]	Замена масла, мес	6 мес	тяжелые условия эксплуатации	Руководство TENET Plus L4 (2026 (TENET Plus L4)), стр. 294
[ ]	Фильтры, замена	каждые 30 000 км	топливный (внешний)	Руководство TENET Plus L4 (2026 (TENET Plus L4)), стр. 291
[ ]	Тормозная жидкость, замена	каждые 2 года или каждые 40 000 км	—	Руководство TENET Plus L4 (2026 (TENET Plus L4)), стр. 290
[ ]	Антифриз, замена	каждые 2 года или каждые 40 000 км	—	Руководство TENET Plus L4 (2026 (TENET Plus L4)), стр. 290
[ ]	Масло КПП, замена	каждый год или каждые 30 000 км	коробка передач 517MHE	Руководство TENET Plus L4 (2026 (TENET Plus L4)), стр. 291
[ ]	Масло КПП, замена	каждые 60 000 км	коробка передач 626DHA	Руководство TENET Plus L4 (2026 (TENET Plus L4)), стр. 291