



Acura MDX (Руководство по эксплуатации Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации)))): план технического обслуживания

Памятка владельца CarDir · 28.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/acura/mdx/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Межсервисный интервал, км	15 000 км	базовый интервал ТО	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 269
[] Межсервисный интервал, мес	144 мес	последняя строка регистрационной таблицы ТО	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 269
[] Операция ТО	каждые 120 000 км (проверка — 15 000 км)	Замена свечей зажигания	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 266
[] Операция ТО	каждые 120 000 км или 6 лет	Проверка холостого хода	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 266
[] Операция ТО	Каждые 15 000 км (по крайней мере 1 раз в месяц проверяйте давление воздуха в шинах)	Ротация колес	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 267
[] Операция ТО	каждые 15 000 км	Ротация колес	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 267
[] Замена масла, интервал	7 500 км	сложные условия эксплуатации	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 266
[] Замена масла, мес	6 месяцев	сложные условия эксплуатации	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 266
[] Ремень ГРМ, замена	120 000 км	нормальные условия эксплуатации	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 266

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Ремень ГРМ, замена	70 000 км	очень высокая температура (свыше +43°C) или очень низкая (ниже –29°C)	Руководство Acura MDX (2014–now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 266
[] Свечи, замена	120 000 км (проверка – 15 000 км)	–	Руководство Acura MDX (2014–now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 266
[] Свечи, замена	120 000 км	–	Руководство Acura MDX (2014–now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 266
[] Фильтры, замена	проверка каждые 15 000 км или каждый год, замена каждые 30 000 км или 2 года	пылевой фильтр салона	Руководство Acura MDX (2014–now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 267
[] Фильтры, замена	40 000 км или 2 года	топливный	Руководство Acura MDX (2014–now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 280
[] Тормозная жидкость, замена	Каждые 3 года	–	Руководство Acura MDX (2014–now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 267
[] Антифриз, замена	Первая замена: 200 000 км или 10 лет, в дальнейшем – каждые 100 000 км или 5 лет	–	Руководство Acura MDX (2014–now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 266