Bestune B70 (Руководство по эксплуатации Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T))): план технического обслуживания

Памятка владельца CarDir · 08.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/bestune/b70/

	Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[ ]	Межсервисный интервал, км	10 000 км	—	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 345
[ ]	Межсервисный интервал, мес	6 (первое ТО) мес	—	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 345
[ ]	Операция ТО	очистка через каждые 20 000 км пробега	корпус дроссельной заслонки	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 351
[ ]	Операция ТО	10 000 км	Перестановка шин — каждые 10 000 км	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 370
[ ]	Замена масла, интервал	10 000 км	двигатель 1.5T	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 345
[ ]	Замена масла, интервал	10 000 км	двигатель 2.0T	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 345
[ ]	Замена масла, мес	12 мес	двигатель 1.5T	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 345
[ ]	Замена масла, мес	12 мес	двигатель 2.0T	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 345
[ ]	Фильтры, замена	12 месяцев или 20,000 км	фильтр кондиционера (салонный)	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 313
[ ]	Фильтры, замена	R: 24 мес	воздушный фильтр, замена (R) до 60 000 км	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 345
[ ]	Фильтры, замена	каждые 2 года или 40 000 км	топливный фильтр	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 346
[ ]	Фильтры, замена	каждые 2 года или 30 000 км	угольный фильтр (картридж)	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 346

	Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[ ]	Фильтры, замена	каждые 12 месяцев или 20 000 км	фильтр кондиционера (салонный)	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 347
[ ]	Тормозная жидкость, замена	R: 24 мес	—	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 346
[ ]	Антифриз, замена	каждые 5 лет или 100 000 км	—	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 345
[ ]	Масло КПП, замена	60 000 км	АКП (6AT)	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 346
[ ]	Масло КПП, замена	40 000 км	АКП (DCT)	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 346