



# Cadillac Escalade (Руководство по эксплуатации Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство)))): план технического обслуживания

Памятка владельца CarDir · 21.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/cadillac/escalade/>

| Параметр                   | Значение                     | Условие / вариант                                                                                                                                          | Источник                                                                                                                     |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ ] Операция ТО            | 12 000 км                    | Перестановка шин                                                                                                                                           | Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство)))): стр. 468; стр. 512 |
| [ ] Операция ТО            | один раз в месяц             | Один раз в месяц — проверка давления воздуха в шинах                                                                                                       | Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 514            |
| [ ] Операция ТО            | 12 000 км                    | Перестановка шин — каждые 12 000 км                                                                                                                        | Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 514            |
| [ ] Операция ТО            | при каждой заправке топливом | При каждой заправке топливом — проверка уровня моторного масла                                                                                             | Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 514            |
| [ ] Операция ТО            | один раз в год               | Один раз в год — проверки выключателя стартера, блокировок АКП и замка зажигания, стояночного тормоза, педали акселератора, капота и стоек, промывка днища | Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 515            |
| [ ] Замена масла, интервал | 5000 км                      | при случайном сбросе монитора срока службы масла                                                                                                           | Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 416            |
| [ ] Замена масла, мес      | один раз в год мес           | минимум, при любых условиях эксплуатации                                                                                                                   | Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 416            |

| Параметр              | Значение                                                         | Условие / вариант                                             | Источник                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ ] Фильтры, замена   | 80 000 км                                                        | воздушный фильтр двигателя                                    | Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 420 |
| [ ] Фильтры, замена   | при первой замене моторного масла после каждых 80000 км пробега  | воздушный фильтр                                              | Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 515 |
| [ ] Антифриз, замена  | через пять лет, или при пробеге 240 000 км                       | —                                                             | Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 422 |
| [ ] Антифриз, замена  | через каждые 50 000 км пробега или через каждые 24 месяца        | при использовании охлаждающей жидкости, отличной от DEX-COOL® | Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 422 |
| [ ] Масло КПП, замена | при первой замене моторного масла после каждых 160000 км пробега | АКП, обычные условия                                          | Руководство Cadillac Escalade (2011 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 516 |