



Cadillac Escalade (Руководство по эксплуатации Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство)))): план технического обслуживания

Памятка владельца CarDir · 21.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/cadillac/escalade/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Операция ТО	12 000 км	Перестановка шин	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство)))): стр. 468; стр. 512
[] Операция ТО	12000 км	Перестановка шин — каждые 12000 км	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 512
[] Операция ТО	Проверка давления воздуха в шинах	Один раз в месяц	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 514
[] Операция ТО	Проверка состояния протектора шин	Один раз в месяц	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 514
[] Операция ТО	Проверка направляющих и уплотнителей вентиляционного люка (при наличии)	Один раз в месяц	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 514
[] Операция ТО	Проверка уровня моторного масла	При каждой заправке топливом	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 514
[] Операция ТО	Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя	При каждой заправке топливом	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 514

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Операция ТО	Проверка уровня жидкости в бачке стеклоомывателя	При каждой заправке топливом	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 514
[] Операция ТО	Перестановка шин	Через каждые 12 000 км	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 514
[] Операция ТО	80000 км	Замена фильтрующего элемента воздухоочистителя — при первой замене моторного масла после каждых 80000 км пробега	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 515
[] Операция ТО	Проверка выключателя стартера	Один раз в год	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 515
[] Операция ТО	Проверка блокировки переключения автоматической коробки передач	Один раз в год	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 515
[] Операция ТО	Проверка блокировки замка зажигания	Один раз в год	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 515
[] Операция ТО	Проверка стояночного тормоза и стояночного механизма автоматической коробки передач	Один раз в год	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 515
[] Операция ТО	Проверка педали акселератора	Один раз в год	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 515
[] Операция ТО	Проверка капота и газонаполненных стоек двери багажного отделения	Один раз в год	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 515
[] Операция ТО	Промывка днища автомобиля	Один раз в год	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 515

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Замена масла, интервал	5000 км	после случайного сброса монитора срока службы масла	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 416
[] Замена масла, мес	один раз в год мес	минимум, при благоприятных условиях эксплуатации	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 512
[] Фильтры, замена	80 000 км	воздушный фильтр двигателя	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 420
[] Фильтры, замена	при первой замене моторного масла после каждых 80000 км пробега	воздушный	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 515
[] Антифриз, замена	240 000 км / пять лет	—	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 422
[] Антифриз, замена	24 месяца	охлаждающая жидкость, отличная от DEX-COOL®	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 422
[] Антифриз, замена	50 000 км / 24 месяца	при использовании жидкости, отличной от DEX-COOL®	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 422
[] Антифриз, замена	при первой замене моторного масла после каждых 240000 км пробега (или через каждые пять лет)	—	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 516
[] Масло КПП, замена	160000 км	АКП, обычные условия эксплуатации	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 516