



Cadillac Escalade (Руководство по эксплуатации Cadillac Escalade (2015 (Cadillac Escalade 2015 модельного года))): план технического обслуживания

Памятка владельца CarDir · 21.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/cadillac/escalade/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Операция ТО	12000 км	каждые 12000 км	Руководство Cadillac Escalade (2015 (Cadillac Escalade 2015 модельного года)), стр. 361
[] Операция ТО	20 000 км или 12 месяцев	замена воздушного фильтра двигателя	Руководство Cadillac Escalade (2015 (Cadillac Escalade 2015 модельного года)), стр. 362
[] Операция ТО	240 000 км или 5 лет	замена охлаждающей жидкости	Руководство Cadillac Escalade (2015 (Cadillac Escalade 2015 модельного года)), стр. 362
[] Операция ТО	48 000 км или 3 года	замена тормозной жидкости	Руководство Cadillac Escalade (2015 (Cadillac Escalade 2015 модельного года)), стр. 362
[] Операция ТО	72 000 км	проверка системы сбора паров топлива	Руководство Cadillac Escalade (2015 (Cadillac Escalade 2015 модельного года)), стр. 362
[] Операция ТО	72 000 км	проверка системы сбора паров топлива — 72 000 км (нормальные условия)	Руководство Cadillac Escalade (2015 (Cadillac Escalade 2015 модельного года)), стр. 362
[] Операция ТО	36 000 км	замена масла редуктора заднего моста — каждые 36 000 км, полноприводные/заднеприводные при буксировке	Руководство Cadillac Escalade (2015 (Cadillac Escalade 2015 модельного года)), стр. 363
[] Операция ТО	36 000 км	замена масла редуктора заднего моста, заднеприводные автомобили с буксировкой	Руководство Cadillac Escalade (2015 (Cadillac Escalade 2015 модельного года)), стр. 363
[] Операция ТО	5000 км	смазка компонентов шасси — каждые 5000 км (коммерческая эксплуатация)	Руководство Cadillac Escalade (2015 (Cadillac Escalade 2015 модельного года)), стр. 364

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Замена масла, интервал	5000 км	при случайном сбросе индикатора	Руководство Cadillac Escalade (2015 (Cadillac Escalade 2015 модельного года)), стр. 282
[] Замена масла, интервал	12 000 км	тяжелые условия эксплуатации	Руководство Cadillac Escalade (2015 (Cadillac Escalade 2015 модельного года)), стр. 363
[] Замена масла, мес	один раз в год мес	—	Руководство Cadillac Escalade (2015 (Cadillac Escalade 2015 модельного года)), стр. 282
[] Фильтры, замена	20 000 км / 12 месяцев	воздушный	Руководство Cadillac Escalade (2015 (Cadillac Escalade 2015 модельного года)), стр. 362
[] Тормозная жидкость, замена	48 000 км / 3 года	—	Руководство Cadillac Escalade (2015 (Cadillac Escalade 2015 модельного года)), стр. 362
[] Антифриз, замена	240 000 км / 5 лет	—	Руководство Cadillac Escalade (2015 (Cadillac Escalade 2015 модельного года)), стр. 362
[] Антифриз, замена	240 000 км или 5 лет	240 000 км или 5 лет	Руководство Cadillac Escalade (2015 (Cadillac Escalade 2015 модельного года)), стр. 364