Lexus ES (Руководство по эксплуатации Lexus ES (2015 (ES 200, ES 250, ES 350))): план технического обслуживания

Памятка владельца CarDir · 10.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/lexus/es/

	Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[ ]	Операция ТО	R через 96000 км	Топливный фильтр	Руководство Lexus ES (2015 (ES 200, ES 250, ES 350)), стр. 447
[ ]	Операция ТО	80000 км или 48 месяцев, далее проверка через каждые 20000 км или 12 месяцев	примечание 1 (проверка)	Руководство Lexus ES (2015 (ES 200, ES 250, ES 350)), стр. 449
[ ]	Операция ТО	Каждые 5000 км или 3 месяца	A-1: проверка тормозных колодок и дисков	Руководство Lexus ES (2015 (ES 200, ES 250, ES 350)), стр. 450
[ ]	Операция ТО	Каждые 10000 км или 6 месяцев	A-1: проверка тормозных накладок и барабанов (включая стояночный тормоз)	Руководство Lexus ES (2015 (ES 200, ES 250, ES 350)), стр. 450
[ ]	Операция ТО	Каждые 10000 км или 12 месяцев	A-1: проверка чехлов ведущего вала	Руководство Lexus ES (2015 (ES 200, ES 250, ES 350)), стр. 450
[ ]	Замена масла, интервал	10000 км	—	Руководство Lexus ES (2015 (ES 200, ES 250, ES 350)), стр. 449
[ ]	Замена масла, интервал	5000 км	тяжелые условия (грязные/пыльные дороги)	Руководство Lexus ES (2015 (ES 200, ES 250, ES 350)), стр. 449
[ ]	Замена масла, мес	12 мес	—	Руководство Lexus ES (2015 (ES 200, ES 250, ES 350)), стр. 449
[ ]	Замена масла, мес	6 мес	тяжелые условия (грязные/пыльные дороги)	Руководство Lexus ES (2015 (ES 200, ES 250, ES 350)), стр. 449
[ ]	Свечи, замена	100000 км	—	Руководство Lexus ES (2015 (ES 200, ES 250, ES 350)), стр. 447
[ ]	Фильтры, замена	I: 24, R: 48 тыс. км	воздушный	Руководство Lexus ES (2015 (ES 200, ES 250, ES 350)), стр. 447
[ ]	Фильтры, замена	96 тыс. км	топливный	Руководство Lexus ES (2015 (ES 200, ES 250, ES 350)), стр. 447

	Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[ ]	Фильтры, замена	12 мес	салонный (фильтр кондиционера)	Руководство Lexus ES (2015 (ES 200, ES 250, ES 350)), стр. 449
[ ]	Тормозная жидкость, замена	I: 6, R: 24 мес	—	Руководство Lexus ES (2015 (ES 200, ES 250, ES 350)), стр. 448
[ ]	Масло КПП, замена	I: 40000, R: 80000 км	АКП, проверка	Руководство Lexus ES (2015 (ES 200, ES 250, ES 350)), стр. 451