



Subaru XV (Руководство по эксплуатации Subaru XV (2020 (Subaru XV))): план технического обслуживания

Памятка владельца CarDir · 29.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/subaru/xv/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Операция ТО	через каждые 10 000 км	Перестановка шин	Руководство Subaru XV (2020 (Subaru XV)), стр. 490
[] Операция ТО	после пробега порядка 1 000 км	Проверка затяжки гаек крепления колес после перестановки/замены колеса	Руководство Subaru XV (2020 (Subaru XV)), стр. 490
[] Фильтры, замена	каждые 45 000 км	воздушный фильтр (фильтрующий элемент)	Руководство Subaru XV (2020 (Subaru XV)), стр. 460
[] Фильтры, замена	каждые 90 000 км	топливный фильтр	Руководство Subaru XV (2020 (Subaru XV)), стр. 460
[] Фильтры, замена	через каждые 12 месяцев или через 15 000 км пробега	воздушный фильтр салона	Руководство Subaru XV (2020 (Subaru XV)), стр. 461
[] Тормозная жидкость, замена	через каждые 15 000 км пробега или 12 месяцев	тяжелые условия: влажные/горные районы	Руководство Subaru XV (2020 (Subaru XV)), стр. 462
[] Антифриз, замена	132 месяца (11 лет) / 220 000 км	охлаждающая жидкость "SUBARU Super Coolant"; 1-я замена	Руководство Subaru XV (2020 (Subaru XV)), стр. 460
[] Антифриз, замена	72 месяца (6 лет) / 120 000 км	охлаждающая жидкость "SUBARU Super Coolant"; 2-я и последующие замены	Руководство Subaru XV (2020 (Subaru XV)), стр. 460
[] Антифриз, замена	в соответствии с графиком технического обслуживания	замена охлаждающей жидкости	Руководство Subaru XV (2020 (Subaru XV)), стр. 477
[] Масло КПП, замена	45 000 км	вариатор (CVT), тяжелые условия	Руководство Subaru XV (2020 (Subaru XV)), стр. 462